

SOP - OBLAČENJE

MESTO OBLAČENJA - DOLOČITEV

IZBERI USTREZNO MESTO, NAJMANJ 3
DO 5 m OD MESTA OKUŽENEGA

NA VSTOPNI TOČKI DOLOČA VREČO ZA
ODPADEK IN VREČO ZA DEZINFEKCIJO

PRED NAMEŠČANJEM TYVEKA

VSE OSEBNE PREDMETE ODLOŽIMO
(NAKIT, DOKUMENTI, URA, DENARNICA,
TELEFON ITD.)

POPIJ 1/2 L TEKOČINE

OBLAČENJE - PRIPRAVA

- odstranitev embalaže
- sezutje svoje obutve
- prilagodi dolžino elastike očal

OPOZORILA!

IZOGIBANJE: - OSTRIH ROBOV, KONIČASTIH
ORODIJ

- UDARCEM IN PADCEM

OB POŠKODBI OVO:

(raztrgan kombinizon,
premašne maska ...)

- RAZKUŽI

- KOMBINEZON ZALEPI S
SILVER TAPEM.

SILVER TAPE IMEJ SABI!

PROTOKOL - OBLAČENJE / SLAČENJE

1.



PRED UPORABO

PREGLED KOMBINEZONA.

Ni poškodovana.

VELIKO PAPIRNO ZAPONKO NAMESTI NA ZADRGO (lažje slačenje).

2.



OBLAČENJE

NAPALČNIK NE UPORABIMO.

Zanka na zapestnem delu obleke, ki nameščena preko palca preprečuje snemanje rokavov.

3.



ŠKORNJI

HLAČNICE NAMEŠČENE ČEZ ŠKORNJE. NA RAHLO! POL STRANICE LEPILNEGA TRAKU (SILVER TAPE) NALEPIMO NA ŠKORENJI IN DRUGO POLOVICO NA KOMBINEZON.

(PREPREČITEV VTEKANJA DEZINFEKCIJSKEGA SREDSTVA V ŠKORENJI).

4.



RESPIRATOR (nameščanje)

FIKSACIJA RESPIRATORJA S KRIŽNO NAMESTITVIJO ELASTIČNIH TRAKOV.

Preprečevanje zdrsa maske iz obraza ob kasnejši uporabi.

5.



TEST TESNOSTI RESPIRATORJA

S PALCEM IN KAZALCEM PRITISNEMO K OBRZU RESPIRATOR PO ZUNANJEM OBODU

KOVINSKI DEL NA PREDELU NOSU PO POTREBI STISNEMO.